

Opis złącza RS 232 do komunikacji UPS-ów :  
ORVALDI 400PL, ORVALDI 520PL/620PL  
pod polskie oprogramowanie dla Windows  
ORVALDI Manager 1.0

Wyjścia UPSa:

pin 2 Hi → AC normal (UPS to PC)  
Lo → AC Fail  
pin5 Hi → Battery Normal (UPS to PC)  
Lo → Battery Low  
pin 4,7 Common (GND)  
pin6 Hi → UPS Shutdown (PC to UPS)

Schemat połączeń kabla:

