

Opis złącza RS 232 do komunikacji UPS-ów :
ORVALDI 400PL, ORVALDI 520PL/620PL
pod oprogramowanie UPSmart (Windows i Linux)

Opis wyjść złącza DB9:

pin 2 Hi → AC normal (UPS to PC)
Lo → AC Fail
pin5 Hi → Battery Normal (UPS to PC)
Lo → Battery Low
pin 4,7 Common (GND)
pin6 Hi → UPS Shutdown (PC to UPS)

Schemat kabla:

